

# 取扱説明書

1. 本体カバーを開けます。
2. 使用済みトナーカートリッジを取り出します。
3. 水でぬらし固く絞った布で本体内部の紙粉を拭き取ります。
4. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出して、トナーを均一にするため水平に持ってゆっくり5～6回振ります。
5. トナーカートリッジを本体内側ガイドに合わせて確実にセットします。
6. 本体カバーを閉じます。

注意1. トナーカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えたりしないで下さい。印刷面の汚れや、トナー漏れ、故障の原因となります。

注意2. 何も印刷されない、全体がかすれる等思いどおりに印刷できない場合は、電源を入れなおしてみる、あるいはトナーカートリッジをセットしなおしてみてください。

注意3. 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙

注意4. 手や衣服を汚さないよう注意して下さい。