


取扱説明書



1. 受信開閉ボタンを押して、静かに受信開閉部を開けます。



2. プロセスカートリッジを持って、引き出します。



3. 新しいプロセスカートリッジを袋から出し、ゆっくり5~6回振ります。



4. シールをまっすぐ引き抜きます。



5. プロセスカートリッジの白色の突起を本体のレールに合わせ、静かにスライドさせてセットし、受信開閉部を確実に閉めます。

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙